

Control SystemT HETA

Инструкция пользователя Room control unit RSC and RSC-OT



Основные функции

Элементы управления



Управление

Используемые символы:



Поворот: выбор/изменение параметров



Нажатие: выбор, сохранение



Центральная нажимная рукоятка контроллера обеспечивает простоту и легкость управления устройством. Тем не менее мы рекомендуем вам ознакомиться с данной инструкций для понимания отопбражаемых процессов.

 Каждое значение, которое отображается на дисплее миганием, может быть изменено с помощью нажимной рукоятки. Мигающие значения также указываются в данной инструкции.
Вращение в право (+): Увеличение значений

Вращение в лево (-): Уменьшение значений

- Нажатие: Подтверждение выбранного/измененного значения.

 - Долгое нажатие (удержание): Доступ в программное меню контроллера (выбор уровня меню), Последнее измененное значение параметра будет сохранено, если пользователь не произвел потдверждение.

Включение

При первом включении, а также в случае длительном отсутствии электрического питания на ЖК-дисплее контроллера отображается символьный тест, призваный показать исправную работу всех сегментов дисплея.

Выбор языка

После символьного теста дисплея у вас есть возможность выбрать желаемый язык интерфейса. В списке вам предлагаются: D (Немецкий), GB (Английский), F (Французский), I (Итальянский) и RU (Русский) язык.

Примечание: В последующем выбрать язык можно через меню «Система» (SYSTEM), параметр «Языки» (LANGUAGE).

Page 6



Идентификация устройства

После теста дисплея и выбора языка на дисплей будет выведена информация о типе устройства, типе интерфейса и версии програмного обеспечения (ПО).

Основной вид

При нормальной работе контроллера и отсутствии сообщений об ошибках дисплей устройства имеет вид, обозначенный как основной. На дисплее отображаются: текущая дата, время, режим работы (🔆 = дневная комфортная температура, ℂ = пониженная ночная температура), а также температура в котле, или текущая температура в комнате. Текущая временная программа. Курсор (-), расположенный над символом, отображает текущий режим работы (см. раздел Режимы работы). Верхняя временная шкала показывает периоды работы системы отопления в текущий день недели.



Основной вид

Активирован режим «Лето»

Активированный режим «Лето» отображиется на основном виде дисплея символом (♪). При этом режимы работы системы отопления при нагреве в 🔆 и 🤇 будут отключены при переходе в этот режим. Переход системы управления отоплением в данный режим может быть автоматическим при использовании датчика уличной температуры.



Основной вид

Функция «Защита от замерзания» активирована При включении функции «Защита от замерзания» на основном виде дисплея появляется символ снединки (豫).



подтверждение

Page 7

Режимы работы для системы отопления и ГВС



С помощью данной кнопки можно выбрать режим работы системы управления. Выбранный режим отображается курсором расположенным над соотвествующим символом под нижней гранью дисплея.

Выбор:

Нажав кнопку 🔄 , на дисплее будет мигать текущий установленный режим работы. С помощью нажимной рукоятки можно выбрать и активировать другой возможный режим работы в соответствии со схемой ниже.



Описание режимов работы

Система выкл.	Сократить	Продлить	Работа по	Нагрев только	Поддержание	Поддержание	Режим
до	отопл. с	отопл. по	расписанию	ГВС	комфортн.темп.	пониж. темп.	ожидания
HOLIDRY TIL	ABSENT TIL	PARTY TIL	MQ. 22.RUG. 105	SUMMER	HERTING	REIL HEATING	STANDAY
	חב סו ברחו	רככת ברח			ית בר הריחו		
1961 1 1111		1921 UL.L I	1951 707		1921 IL.LI		1351 177
◻蟲▯◷в҂«↺	□\$1105≈*(0		□\$100% ☆(()	□\$1105**(0		◻蟲◹◐▻҂«↺	≞岛™⊕⊡≉৫∪
Диапазон настр-ки:	Диапазон настр-ки:	Диапазон настр-ки:	Периоды работы:	Периоды работы:	Дневной/Комфортный	Ночной/Пониженный	Нагрев отопления и ГВС
Текущая дата текущая	P1:	P1:	(См. «Временные	(См. «Временные	режим	режим	полностью выключены,
дата + 250 дней	Выключение отопления до	Продление отопления до	программы»)	программы»)	Постоянное поддержание	Постоянное поддержание	функция «Защита от
	следующего периода	следующего периода			установленной	установленной	замерзания» активирована
Возвращение в	ВКЛЮЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ	включения в соответствии	Нагев отопления и ГВС	Нагев только ГВС	комфортной комнатной	пониженной комнатной	автоматически.
предыдущий режим	с действующей	с действующей	осуществляется	осуществляется	температуры при	температуры при	
работы в 0.00 часов даты	программой (см	программой (см	автоматически по	автоматически по	пониженном потреблении	пониженном потреблении	
возврата.	«Временные программы»)	«Временные программы»)	расписанию в	расписанию в	ГВС, в соответствии с	ГВС, в соответствии с	
			соответствии с	соответствии с	температурными	температурными	
Нагрев ГВС установлен в	0,5 24 часа	0,5 24 часа	температурными	температурными	натсройками (см	натсройками (см	
режим защиты от	Нагрев выключен на	Нагрев продлен до	настройками (см	настройками (см	«Температурные	«Температурные	
замерзания +5С.	величину установленного	момента завершения	«Температурные	«Температурные	настройки»).	настройки»), пониженный	
	временного интервала.	данного режима.	настройки»).	настройки»).		режим (см меню	
-	-	_				«Высокотемп. отоп.	
Отмена режима:	Отмена режима:	Отмена режима:				контур» и меню «ГВС»)	
Нажмите кнопку 😬,	Нажмите кнопку 😬 ,	Нажмите кнопку 😬 ,					
выберите желаемый	выберите желаемый	выберите желаемый					
режим работы с помощью	режим работы с помощью	режим работы с помощью					
нажимной рукоятки и	нажимной рукоятки и	нажимной рукоятки и					
нажмите ее для	нажмите ее для	нажмите ее для					
подтверждения выбора.	подтверждения выбора.	подтверждения выбора.					
							Page 0
	1	1	1	1	1		ruue 7

Настройка отопительного графика (кривая нагрева)



Данная кнопка позволяет настроить график нагрев системы отопления в соответствии с изменением температуры уличного воздуха.

Настройка зависит от типа системы отопления и показывает зависимость температуры в отопительном контуре от уличной температуры.

Изменение температуры в контуре происходят всякий раз, когда температура на улице меняется на 1К.

График кривых нагрева



Подтвердить выбор

По умолчанию:

Диапазон: OFF (отопление выключено)

1.50

0,20...3,50

Примечание: Кривая нагрева должна корректироваться только небольшими шагами до достижения желаемого эффекта. Рекомендуемый шаг настройки 0,1 при корретировке один раз в день.

HEATELIRVE

HE

Изменить

Выбор кривой

Данная кнопка позволяет просмотреть основные данные системы отопления и ГВС. Порядок вывода информации можно менять в зависимости от нарпавления вращенияя рукоятки

Page 12

Вращая рукоятку по часовой стрелке

отображение значений температур в системе

- текущие значения температуры
- уст. значения температур (нажимая рукоятку)
- счетчики значений потребления, включения итд.

Вращая рукоятку против часовой стрелки

отображение начиная с высокотемп. контура

- режим работы (выходные, отсутствие, вечеринка и др.)
- расписание работы программы Р1(Р2 или Р3 если есть)
- Режим работы (комфорт, пониженная, ЕСО)
- представление схемы (высокотемп. и ГВС контура)
- статус нагрева отопления и насоса бойлера (вкл./выкл.)



OPER. HOURS 258	Время работы котла	Давление теплоноси	¹⁾ НҰ Л ЯЯЦ геля	I. PRE55 (.4
THERMOSTRT	Состояние комн. 2)	Температура ГВС	IIHW	
HE OFF	термостата	(electronically controlled)		52.0°
			re	sp.
ROOMTEMP HE	Комн. температура 2)	Состояние термостат	a 1) THERME	ISTAT
2 (0°	Высокотемп. контур	бойлера	IIHW	OFF

отображение

- статус работы котла (вкл./выкл.)
- количество часов работы
- количество запусков кота
- состояние комнатного термостата (вкл./выкл)
- текущая комнатная температура
- давление теплоносителя

1) отображение зависит от типа котла

2 будет отображаться если был подключен комнатный модуль



